

Paramétrage WIFI de votre centrale d'alarme

Pour connecter votre système d'alarme à votre box internet (sur le réseau WIFI), vous devez vous munir de :

- › Votre clé WIFI (votre code)
- › Le nom de votre box












Informations importantes



Avant de débuter le paramétrage, nous vous conseillons de consulter ces informations qui pourront vous aider lors de votre manipulation :

Touches	Description
Caractères spéciaux	Les caractères spéciaux + - * # = / % \ < > () sont accessibles via la touche 0 : › par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères + - * # = / % \ < > () › par des appuis longs, vous pouvez afficher la ligne des caractères spéciaux. Choisissez le symbole avec les flèches et validez le choix avec OK.
Passage Majuscule/minuscule	Restez appuyer plus de 1 seconde sur une touche de caractères (2 à 9) pour passer en mode minuscule ou majuscule pour le reste de la saisie.
Mode Auto-Repeat	Lors de la saisie de l'heure ou de la date, restez appuyer sur les flèches pour faire défiler les valeurs.
Resynchronisation ou enregistrement	Appui simultané sur ESCL/NO et CLR.
ESC	Annule la saisie ou sort d'un menu.
CLR	Annule le dernier caractère saisi.
Symboles	Les symboles . _ @ \$, ' ? ! ; : ~ (= espace) sont accessibles via la touche 1 : › par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les caractères . _ @ \$, ' ? ! ; : ~ › par des appuis longs, vous pouvez afficher la ligne des caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les flèches et valider le choix avec OK.

Mode d'emploi

Afin de réaliser le paramétrage wifi de votre système d'alarme, veuillez suivre les étapes suivantes sur votre clavier :

N°	Étapes clavier	Affichage écran
1	Appuyez sur la touche OK ou YES afin d'allumer l'écran LCD :	
2	Puis, appuyez une fois sur la flèche de droite :	
3	Appuyez ensuite sur OK ou YES :	
4	Appuyez de nouveau sur la flèche de droite, 2 fois :	
5	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
6	Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyez sur OK :	
7	Appuyez ensuite deux fois sur la flèche de gauche :	
8	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
9	Appuyez ensuite trois fois sur la flèche de gauche :	
10	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
11	Appuyez ensuite trois fois sur la flèche de droite :	

12	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
13	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
14	Appuyez ensuite une fois sur la flèche de droite :	
15	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES : Si l'affichage revient sur « Réseaux sauvegardés », recommencez les opérations depuis l'étape 11.	
16	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
17	Appuyez ensuite une fois sur la flèche de droite :	
18	Validez en appuyant sur la touche OK ou YES :	
19	Le système recherche les réseaux WIFI à proximité. Si vous reconnaissez le nom de votre Box sur le réseau (ex : Probox GD54C8V) appuyez sur la touche OK ou YES. Dans le cas contraire, vous pouvez faire défiler les réseaux trouvés avec la flèche de droite et valider avec OK ou YES lorsque vous avez trouvé votre Box.	
20	Appuyez sur la touche OK ou YES. Un tiret s'affiche ensuite en bas à gauche de l'écran. Vous êtes en saisie. Il vous reste maintenant à renseigner votre code ou mot de passe WIFI.	

- 21** Une fois votre code ou mot de passe WIFI renseigné, appuyez sur la touche OK ou YES. Ensuite, appuyez une fois sur la flèche de droite.

CONNECTE SUR ADRESSE I.P.
192.168.X.X

exemple adresse IP

- 22** L'affichage revient ensuite sur :

AJOUTER RESEAU

- 23** Appuyez sur le bouton ESC/NO jusqu'à retour à l'écran initial. L'affichage reviendra à la norme (Niveau 1) après 15 secondes d'inutilisation.

MARDI 29/10 11:33
DESARME NIV:3



L'opération est maintenant terminée.

Contact

Si vous rencontrez des difficultés, nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner du lundi au vendredi de 8h à 18h au **0 969 325 500 (choix 2)** ou à l'adresse hotline@nexecur.fr. Pour un accompagnement optimal, munissez-vous de votre numéro client ou de votre code raccordement.

NEXECUR PROTECTION SAS au capital de 12 547 360 euros. Siège social : 13, rue de Belle Île 72190 COULAINES. SIREN 799 869 342 RCS LE MANS- N° TVA FR 19 799 869 342. Agrément CNAPS AUT-072-2118-05-28-20190389180 "L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient".